Winlink et Vara, comment faire ? Une aide pour HB9Y

Lancer Winlink

Cliquez sur Settings → Winlink Express Setup

Il Signs	Contact Information (Optional)	
(Case sensitive)	Name:	Marc
Callsign suffix (optional): (Used for country code) Change password	Street address 1:	Canal 30
Password recovery e-mail: http://www.mc.ton	Street address 2:	
(Non-Winlink e-mail address where lost password will be sent when requested)	City:	Vétroz
Remove Callsian Request password be sent to recovery e-mail	State/Province:	Valais
	Country:	Switzerland
the California and Tastian Addresses	Postal code:	1963
aliary Calisigns and Tacucal Addresses	Web Site URL (optional):	
Add Entry	Phone number:	
Fdit Entry	Non-Winlink e-mail:	hb9dvd-marc@torti.ch
	Additional information (optiona	l):
My Grid Square: JN36PF Lat/Lon to Grid Square Winlink Express registration key:		~ ~
ervice Codes	Recalculate HF path quality if SF	I changes more than: 30
PUBLIC	Keep logs for 2 🚔 weeks.	Keep deleted messages for 30
(Use PUBLIC for ham call signs. Separate multiple service codes by spaces.) If you change service codes, you must update the list of channels.	Display list of pending incomin Warn about connections to st Allow diagnostic information to	g messages prior to download ations holding messages ybe sent to the Winlink Development T
	Automaticaly install field-test (t	oeta) versions of Winlink Express

Winlink est gratuit / Vara (fenêtre suivante) est en version démo avec restrictions

1) Vous pouvez saisir votre Call et mdp, ceci va vous inscrire chez Winlink

Saisir adresse et clic sur Update

2) Ou alors trafiquer comme membre HB9Y (15 licences payées pour Vara)

HB9Y = HB9DVD

HB9Y-1 = HBxxx

HB9Y-2 = HBxxx pour les membres de la section, merci de demander votre Call et mdp pour Winlink et Vara à <u>hb9dvd-marc@torti.ch</u>

Vous saisissez alors le Call HB9Y-xx que je vous donne, le mdp que vous aurez reçu pour Winlink, votre adresse mail et Contact Informations et **Update**.

Saisir Call et mdp / adresse mail

Ensuite choisir dans le menu déroulant Open Session : Vara FM P2P

	Open Session	N: Vara FM P2P	↓ Logs	Help
	Source	Sender	Recipient	Subject
6	HB9ADJ-1	HB9\DJ-1	HB9Y (P2P)	TEST SCEX CA

On clic sur Open Session

Dans la fenêtre qui s'ouvre clic sur settings

Exit Settings Si Connection: Direct Favorites:	vitch to Winlink Session t + HB9ADJ-1	Channel Selection Start ,	Stop Abort Freq.: Select Add to favori	0.000 Range: B	earing:	
: 0/0 Out: 0/0 BPM	: 0/0 Disconnected/Lis	tening Time to next Autoc	onnect = Disabled			
Launching VARA FM Successfully connect Ready Peer-to-peer session	INC: C: VARA FM Vara	ir M.exe				
Vara F	M Setup					\times
Virtual T	NC host add	ress/name: 12	27.0.0.1			
Virte	ual TNC Com	mand Port:	8300 🔹	Data Port:	8301	
VA	RA FM Mode	em location: C		araFM.exe		
		Automatically la	unch Vara FM	TNC when session	on is opene	d
	Automatic	c Calling				
	Autocor	nnect time: Dis	abled	~		
	Auto	matically call w	hen there are	pending outgoing	messages	
			12 17:00			

Clic sur <mark>Update</mark>



- 1) La version gratuite est limitée, une fenêtre version démo et pour payer s'affichera si vous ne vous inscrivez pas sous votre Call ou si vous n'avez pas de Call de la section.
- 2) Si vous désirez vous enregistrer avec votre Call, fermez la fenêtre et cliquez sur Upgrade, payer

Ensuite revenir à la fenêtre Vara Setup et saisir User et mdp du Vara que vous recevrez par E-mail de la part de Vara.

3) Si vous désirez trafiquer sous HB9Y, c'est ici que vous devez saisir HB9Y-xx et le mdp que je vous ai donné !

Cliquez sur <mark>Close</mark>

Vide / propre indicatif / indicatif de la section dans n'importe quelle ligne

Dans la seconde fenêtre qui s'est ouverte clic sur settings \rightarrow Soundcard



Choisissez de travailler avec le port Com ou le CAT et paramétrez. Bonne chance et courage 😉



O RTS+DTR

Close

Dans la fenêtre Winlink, dans le menu déroulant Open Session : Vara HF Winlink



On clic sur Open Session

Dans la fenêtre qui s'ouvre clic sur settings

🗱 Vara HF Winlink Session - HB9Y	- 🗆	\times
Exit Settings Switch to Peer-to-Peer Channel Selection Map Forecast Best chan. Next chan. Start Stop Abort		
HB9PC Center Freq. (kHz): 7053,000 Dial Freq. (kHz): 7051,500 Bearing: 303 Quality:		
Favorites: Select Add to favorites Remove from favorites		
Channel Free In: 0/0 Out: 0/0 BPM: 0/0 Disconnected		
*** Launching VARA TNC		~
 Successfully connected to VARA TNC. Wara signal bandwidth is 2300 Hz. 		
*** Using Yaesu FT-897, NONE, 9600 baud *** Ready		
*** This is a registered version of Vara TNC that can operate at full speed.		
		~
🗴 Vara Setup 🗙		
Virtual TNC host address/name: 127.0.0.1		
Virtual TNC Command Port: 8300 🗢 Data Port: 8301		
Session Bandwidth: 2300 v		
C Enable 2750 Hz channels		
(Requires radio TX filter set for 100-2900 Hz and RX bandwidth of 3000)		
VARA Modem location: C:\VARA\Vara.exe		
Automatically launch Vara TNC when session is opened I launch vara the session is opened I launch vara the session is opened I launch vara the session is op		
 Addrey mut more double site or added 		
Lindate Cancel		
Vara TNC Setup		
Vara HF Winlink Settings ×		
Radio Selection		
Select Radio Model Yaesu FT-897 V Antenna Selection Default V		
Icom Address 00 USB () USB Digital () FM () Use Internal Tuner		
Codan login and optionl password:		
Barlin Control Port		
Serial Port to Use None V Baud 9600 V Enable RTS V Enable DTR V TTL		
PTI Port (Ontional)		
Serial Port to Use COM5 V Baud 9600 V Enable RTS V Enable DTR V		
Update Close		
Radio Setup		

Vos réglages selon votre station radio et clic sur Update

Clic sur Channel Selection

🗱 HF Chan	nel Selector									×
Exit Sele	ct Update \	/ia Internet	Update Via Radio	Map	Forecast	SFI All RM	IS	•		
Callsign	Frequency (kHz)	Mode	Grid Square	Hours	Group	Distance (km)	Bearing (Degrees)	Path Reliability Estimate	Path Quality Estimate	Â
НВЭММ	3605,500	V2300	JN36HM	00-23	PUBLIC	60	303	99	99	L
НВ9ММ	7053,000	V2300	JN36HM	00-23	PUBLIC	60	303	96	96	L
HB9T	3618,500	V2300	JN36VW	00-23	PUBLIC	88	026	97	63	
нвэт	3601,500	V2300	JN36VW	00-23	PUBLIC	88	026	97	63	
HB9AK	3614,500	V2750	JN36PV	00-23	PUBLIC	74	000	97	63	
HB9PC	3604,000	V2300	JN36DJ	00-23	PUBLIC	79	284	97	63	
HB9PC	3596,000	V2300	JN36DJ	00-23	PUBLIC	79	284	97	63	
IR2DS	3619,000	V2300	JN45OT	00-23	PUBLIC	155	107	98	63	
IK0OXK	7045,000	V2300	JN61JR	00-23	PUBLIC	665	137	90	59	
PA3GJM	5353,500	V2300	JO21NV	00-23	PUBLIC	649	347	94	59	
DB0ZAV	3597,500	V2300	JO40JF	00-23	PUBLIC	458	013	95	59	
S59DOR	3596,000	V2750	JN76MD	00-23	PUBLIC	596	088	95	58	
OE5XIR	3605,500	V2300	JN78AE	00-23	PUBLIC	554	064	94	58	
S57MK	3591,500	V2300	JN76NE	00-23	PUBLIC	602	088	94	58	
F5ZFX	3608,000	V2300	JN04OS	00-23	PUBLIC	500	253	94	58	
OE6XPD	3601,500	V2300	JN76US	00-23	PUBLIC	646	082	94	57	
OF3XEC	3608 500	V2300	JN78LC	00.23	PUBLIC	615	067	93	57	~

Vous avez ici la liste des stations triées par ordre de connexion la plus haute

Double clic sur la station

Testé HB9MM / HB9AK / HB9PC OK pour moi

Fermer la fenêtre Vara

Retour à la fenêtre principale de Winlink

Winlink Express 1.5.43.0 - HB9Y					
HB9Y - Settings Message	Attachments Move To:	Saved Items \checkmark D	elete Open Session:	Vara HF Winlink \sim	Logs Help
🗋 🔄 🏠 🖨 🏠 🕂 🔳 🗶 🛃	🎒 🏵 🕜				
No active session.					
System Folders	Date/Time	 Message ID 	Size Source S	ender Recipient	Subject
Inbox (0 unread)					
Read Items (1)					
Outbox (0)					
Sent Items (14)					
Saved Items (0)					
Deleted Items (5)					
Drafts (0)					
Personal Folders					

Choisir dans le menu déroulant comment trafiquer :

P2P Peer to peer pour une connexion directe, transferts de messages entre 2 stations uniquement

Vara HF ou VHF Winlink pour déposer un mail à l'attention de xyz et récupérer ses mails reçus de xyz

Exemple pour du P2P Cliquez ensuite sur la feuille blanche	
Winlink Express	
HB9Y	
No active session.	
Une fenêtre comme un mail s'ouvre	
Ici un exemple pour du P2P	
Enter a new message -	×
Close Select Template Attachments Post to Outbox Spell Check Save in Drafts	
From: HB9Y - Send as: Peer-to-Peer Message - Request message receipt Set Defaults	
Io: HB9ADJ-1;	
Subject: Test	
Attach:	
Test bla bla bla	

En P2P seulement le call de la contre station !!!

En Winlink via boîte aux lettres, le(s) call(s) ou l'adresse e-mail complète : <u>144@ocvs.exemple</u>

Cliquez sur Attachments pour rajouter un fichier, pdf / jpg par exemple. Attention à limiter le poids au maximum sinon le transfert risque de durer des heures

Attachn	nents					- 0	\times
Finished	Add	Edit/Resize-Image	Open/View	Delete	Save-As	Save-as-pdf	
File Name				Siz	e (kb)		

Vous avez la possibilité de réduire la taille des jpg en cliquant sur **Edit/Resize** une fois le fichier jpg sélectionné.

Cliquez sur <mark>Finished</mark>

En cli	quan	t sui	Selec	t Te	mpla	ate :	
💀 Temp	late Mar	ager			_		\times
Select	Close	Add	Remove	Edit			
Stand: Stand:	ard Temployand Comparison of C	ates (veri immation Forms Forms a s Forms Goms Forms Forms Forms Forms Forms Forms S S S S	ance Forms Forms))			

Vous avez des formulaires tout prêts à dispo.

On utilisera le IARU Forms principalement pour la radio de secours

IARU MESSAGE International									
NUMBER	PRECEDENCE	STATION OF ORIGIN	WORD COUNT	PLACE OF ORIG	IN	FILING Time	FILING DATE		
4	Routine 🗸	НВ9Ү	9	VETROZ		1638Z	DEC 12		
Use the t	emplate "Amateur Radi	o RADIOGRAM Text Creator		raffic into the USA NTS/RRI	network. Lo	cated in RADIOGRAM	& RRI Forms		
TO:	Y								
Special Delivery Ins	STRUCTIONS OPTIONA	L INFORMATION							
ICI LE MES	SAGE POUR LE	DESTINATAIRE, BLA E	BLA BLA						
FROM: DVD MARC	;								
Radio operator u	se:								
RECEIV	ED FROM			SENT TO		DATE	TIME		
Submit Reset Form Express Ver 43 (Original credits to OE3VRW)							DE3VRW)		

Remplir et cliquer sur <mark>Submit</mark>, les données, sans le formulaire pour des raisons de poids sont intégrées au mail, reste à mettre l'adresse et hop !

Enter a new message - >	<
Close Select Template Attachments Post to Outbox Spell Check Save in Drafts	
From: HB9Y V Send as: Peer to Peer Message V Request message receipt Set Defaults	
Io: HB9ADJ-1;	
<u>C</u> c:	
Subject: [Routine] Msg# 4 From DVD MARC, 1638Z DEC 12	
Attach: RMS_Express_Form_IARU_Message_Form_Viewer.xml;	
IARU Message Priority: [Routine] Message # 4 Station of Origin: HB9Y Word Count 9 Place of Origin: VETROZ Date DEC 12 and Time: 1638Z Special Delivery Instructions: DELIVER TO: ADJ CHARLY MESSAGE: ICI LE MESSAGE POUR LE DESTINATAIRE, BLA BLA BLA For radio operator use only: RECEIVED	
	T
SENT	~
Une fois rempli, cliquez sur <mark>Post to Outbox</mark>	
Clic sur <mark>Open Session</mark> pour l'envoi	
Winlink Express 1.5.43.0 - HB9Y	
HB9Y • Settings Message Attachments Move To: Saved Items • Delete Open Session: Vara HF P2P • Logs Help	
L (] / [] [] []]]	
System Folders Date/Time Message ID Size Source Sender Recipient Subject Inbox (0 unread) Pate/Time Inbox (0 unread) Inbox (2 unrea	
Saved Items (0) Deleted Items (5) Drafts (0)	

Le message est prêt à l'envoi

Exit Setting	tings Switch to Winlink Session Channel Selection Start Stop Abort		
Connection:	n: Direct • HB9ADJ-1 via , Freq.: 0.000 Range: Bearing:		
Favorites:	 Select Add to favorites Remove from favorites 		
In: 0/0 Out: 0/0	0/0 BPM: 0/0 Disconnected/Listening Time to next Autoconnect = Disabled		
*** Successfully c *** Ready *** Peerto-peer s	lly connected to VARA FM TNC. er session		~
'érifier la	a fréquence sur le TX si pas de CAT		
érifier le	e chemin Connection direct et le Call du destinataire		

Clic sur <mark>Start</mark>

Pour Vara FM / HF Winlink

Vara FM Winlink Session - HB9Y				- ×
Exit Settings Switch to Peer-to-Peer	Channel Selection Start	Stop Abort		
Connection: Direct + HB9PC	via	, Freq.: 0	0.000 Range: Bearing:	284
Favorites:		Select Add to favorites	Remove from favorites	
In: 0/0 Out: 0/0 BPM: 0/0 Disconnected	Time to next Autoconnect	= Disabled		
*** Launching VARA FM TNC: C:\VARA FM\Va *** Successfully connected to VARA FM TNC. *** Ready	raFM.exe			

Choisir son chemin par le Channel selection

Vérifier la fréquence sur son TX

Clic sur <mark>Start</mark>



ATTENTION

Winlink permet d'envoyer des mails à une contre-station directement sous Winlink avec comme adresse uniquement le call de la station, par exemple HB9ADJ-1, mais aussi vers une adresse mail standard, par exemple <u>bolome@exemple.com</u>

Par contre, pour envoyer depuis un mail externe, en SMTP vers Winlink, il faut être autorisé !

Exemple : <u>hb9adj@gmail.com</u> veut m'envoyer un message vers Winlink

Il faut que ADJ soit dans ma Whitelist

Pour se faire, il faut envoyer depuis Winlink un message à <u>hb9adj@gmail.com</u> et aller dans



http://winlink.org se loguer et dans My Account aller dans Webmail

Check qui est dans ma Whitelist :

Envoyer un message à : <u>system@winlink.org</u>

Objet : WITHELIST

Texte : LIST :

✓ me to system@winlink.org ●	
WHITELIST	
LIST:	

Réponse :

```
✓ service@winlink.org 	 to me
```

Automatic System Message

Summary of whitelist entries for HB9DVD...

```
Accept entries:
hb9dvd-marc@torti.ch
query@saildocs.com
villa@torti.ch
Reject entries:
<none found>
```

L'adresse E-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit – logué sous Winlink est autorisée par défaut, dans cette réponse, HB9ADJ n'est pas encore autorisé !

Plus d'informations et de possibilités sont décrites dans l'aide de Winlink : <u>http://winlink.org/help</u> cidessous une partie traduite par Google.

Les adresses sans "@" seront traitées comme des "noms de domaine". Par exemple, si "ACCEPT: myurl.org" a été saisi, alors tout message portant une adresse utilisant ce domaine (<u>me@myurl.org</u>) sera accepté.

Comment envoyer un message d'un compte de messagerie Internet à un compte Winlink

Tout d'abord, comprenez qu'il n'y a absolument aucune confidentialité pour les messages envoyés à un utilisateur de messagerie radio Winlink. La radio amateur est un service réglementé pour les opérateurs agréés qui interdit l'envoi de certains contenus dans les messages sur le spectre radioamateur. Toute personne possédant l'équipement et les compétences appropriés peut lire les messages transmis par radio. Tous les messages contenus dans les bases de données système sont régulièrement inspectés en ligne par les administrateurs système et autres opérateurs radio agréés. Assurez-vous de lire et de comprendre les <u>conditions générales de service et d'utilisation de Winlink</u>avant d'envoyer un message à un utilisateur Winlink. N'incluez pas d'informations que vous souhaitez garder privées. Si vous avez d'abord reçu un message de votre utilisateur/correspondant Winlink, vous remarquerez un pied de page contenant un message d'avertissement indiquant que si vous répondez, votre message est régi par les

règles de la radio amateur, et vous ne pouvez avoir absolument aucune attente de confidentialité dans votre réponse.

Pour qu'un utilisateur de Winlink reçoive un message, l'adresse e-mail de l'expéditeur doit être répertoriée dans la *liste blanche* du destinataire (*liste d'* acceptation). Tous les comptes Winlink ont cette fonctionnalité. Par défaut, le courrier provenant d'Internet qui n'est pas prévu ou non expressément autorisé à l'avance par l'utilisateur/opérateur radio de Winlink est rejeté et un message « rebond » est envoyé expliquant pourquoi (avec une référence à cette page). **Ce filtre peut être contourné en cas d'urgence même si l'expéditeur ne figure PAS sur la liste blanche du destinataire.** Cela se fait en incluant un mot-clé spécial dans la ligne d'objet du message (expliqué ci-dessous) et le courrier sera retenu pendant que l'utilisateur de Winlink est averti d'approuver la livraison par radio.

Les

indicateurs de **priorité de message et de contrôle de SPAM** contrôlent l'ordre dans lequel les messages sont traités et envoyés sur des liaisons radio lentes via le système Winlink. Il comprend également un mécanisme pour bloquer le SPAM (courrier indésirable et inattendu) du système. Les catégories de priorité sont Flash (Z), Immédiat (O), Priorité (P) et Routine (R). Les messages Flash et immédiats sont réservés aux messages très urgents. *Sauf en cas de circonstances spéciales ou d'urgence, la priorité de routage //WL2K R/ doit toujours être utilisée.* "R" est la valeur par défaut s'il est omis.

L'indicateur de priorité est inclus dans un message Winlink en ajoutant l'un des éléments suivants à la ligne d'objet, qu'il provienne d'un courrier électronique Internet ou d'une adresse Winlink.

//WL2K Z/ - Flash (pour les messages urgents uniquement) //WL2K O/ - Immédiat (pour les messages urgents uniquement) //WL2K P/ - Priorité //WL2K R/ - Routine (par défaut)

Les messages « Répondre » et « transférés » seront traités avec la même priorité que l'original, à moins que l'indicateur de priorité ne soit modifié dans la ligne d'objet lors de la réponse ou du transfert.

Voici quelques exemples de lignes d'objet acceptables utilisant les indicateurs de priorité :

//WL2K Z/EOC INONDATION //WL2K 0/ÉTAT DE L'ABRI - PLEIN //WL2K P/Demande d'inventaire des aliments et de la literie //WL2K R/Fournitures reçues Re://WL2K R/Manuel du générateur requis FW://WL2K R/ Veuillez apporter de l'essence

Si votre adresse 'FROM' est absente de la liste blanche du compte de votre destinataire (liste d'acceptation), la touche "//WL2K" informe le système de traitement du courrier de contourner la liste blanche anti-spam (liste d'acceptation) et provoque la mise en attente du message pendant que le L'utilisateur (destinataire) de Winlink est notifié pour approuver la transmission (livraison) de votre message.

Comment gérer votre liste blanche (SPAM.CONTROL)

Soumis par w3qa le ven, 2014-10-17 22:05

URL : ftp://winlink.org/SPAM.txt

Options de contrôle du SPAM Winlink (Trouvé dans la catégorie WL2K_HELP, élément SPAM.CONTROL)

Mis à jour le 21 mars 2020

Le filtre de messagerie de la liste blanche WL2K est une fonction de compte dans tous les comptes Winlink. C'est un mécanisme de contrôle positif du spam et des comptes Internet envoyant du courrier entrant aux utilisateurs du système Winlink. Le courrier d'utilisateur Winlink à utilisateur Winlink n'est pas soumis à son action. Voici comment cela fonctionne :

Pour être remis à un utilisateur Winlink, TOUT MESSAGE PROVENANT D'INTERNET doit avoir l'adresse « FROM : » d'un expéditeur répertoriée dans la liste blanche du destinataire, OU, l'expéditeur doit inclure la séquence de caractères « //WL2K » dans la ligne d'objet du message. Si la chaîne de caractères "//WL2K" est trouvée dans la ligne d'objet, le message contournera le filtrage et sera conservé sur le CMS jusqu'à ce que l'utilisateur ou les utilisateurs Winlink concernés reçoivent une notification du courrier en attente et répondent en l'approuvant pour réception. Les messages entrants depuis Internet qui ne respectent pas ces règles ne sont pas délivrés et sont renvoyés à l'expéditeur avec un message de service qui inclut un lien vers <u>ce message informatif</u>.

Exemple :

Sujet://WL2K (puis tout autre contenu de sujet normal à suivre).

Il existe certaines exceptions : les messages provenant de saildocs.com, sailmail.com et de certains autres domaines seront acceptés sans condition, sauf si un destinataire bloque spécifiquement ce nom de domaine dans sa liste blanche. Ces domaines ne représentent pas le trafic d'un tiers sur Internet selon les règles de radio amateur de la plupart des pays. Ils envoient des messages contenant des informations librement disponibles sur le Web et ne sont pas pour le compte d'un autre (tiers).

Comment une adresse est-elle ajoutée à ma liste blanche ?

1. Chaque message que vous envoyez depuis votre compte Winlink à un destinataire à une adresse e-mail Internet sera automatiquement enregistré dans votre liste blanche.

2. Les adresses de votre liste blanche restent pendant un certain temps et sont supprimées si elles ne sont pas utilisées à la fin de la période. Le délai est actuellement fixé à six mois. Il peut être ajusté.

3. Vous pouvez envoyer un message spécial au SYSTÈME, lui donnant des instructions pour les modifications apportées à votre liste blanche. (Voir ci-dessous).

4. Vous pouvez gérer tous les aspects de votre liste blanche à partir de votre compte sur le site Web de Winlink. Cliquez sur [Ma liste blanche] dans le menu de gauche après vous être connecté à [Mon compte]..

Comment gérer votre liste blanche via des messages électroniques : les modifications sont apportées en envoyant des messages spéciaux contenant des instructions au système, décrites ci-dessous, une ligne par instruction individuelle :

À l'aide d'un programme client de votre compte @Winlink, envoyez un message comme suit :

À : <u>SYSTEM@winlink.org</u>

Objet : WHITELIST [Dans le corps du message, les commandes suivantes sont disponibles.]

LISTE : [retournera une liste de toutes les entrées de la liste blanche]

ACCEPTER : <u>name@somewhere.com</u> [permettra aux messages de <u>name@somewhere.com</u> d'être acceptés et de vous être livrés. Vous pouvez envoyer plusieurs lignes avec n'importe quelle commande, chacune contenant une adresse e-mail.

REJETER : <u>name@somewhere.com</u> [<u>rejetera</u> tous les messages de <u>name@somewhere.com</u> . Vous pouvez envoyer plusieurs lignes, chacune contenant une adresse e-mail.

SUPPRIMER : <u>name@somewhere.com</u> [supprimera <u>name@somewhere.com</u> de votre liste blanche. Vous pouvez envoyer plusieurs lignes, chacune contenant une adresse e-mail par ligne.

Les adresses sans "@" seront traitées comme des "noms de domaine". Par exemple, si "ACCEPT: myurl.org" a été saisi, alors tout message portant une adresse utilisant ce domaine (<u>me@myurl.org</u>) sera accepté.

Exemples

[Suggestion. Envoyez-le d'abord et récupérez la réponse contenant votre liste telle que le système l'a actuellement. Utilisez-le comme référence pour modifier votre liste avec d'autres messages système.] À : <u>SYSTEM@winlink.org</u>

Objet : LISTE BLANCHE

Liste :

À : <u>SYSTEM@winlink.org</u> Objet : LISTE BLANCHE ------Accepter : <u>Joe@somewhere.com</u>

À : <u>SYSTEM@winlink.org</u> Objet : LISTE BLANCHE -------Accepter : <u>Joe@somewhere.com</u> Accepter : <u>Bill@someplace.net</u> Accepter : <u>Judy@noplace.org</u> Supprimer : <u>joan@overthere.com</u> Supprimer : <u>steve@someplace.net</u> Rejeter : <u>ed@thatplace.net</u> Deux vidéos sur la partie transmission par HB9ADJ :

https://www.youtube.com/watch?v=4z--dtFuwTs

https://www.youtube.com/watch?v=EZ37MAFwFRM

Fréquence Gateway / Passerelle Valais sur HB9PC : 144.975 en Vara FM Winlink

Télécharger Winlink Express : https://downloads.winlink.org/User%20Programs/Winlink_Express_install_1-5-43-0.zip

Télécharger Vara : <u>https://rosmodem.wordpress.com/</u>

Vara HF / Vara FM / Vara Chat

Vara Chat

VARA Chat v1.2.9 HB9Y					\times
<u>S</u> ettings Connect CQ Stop Cl	ear Send File	<u>H</u> elp			
<hb9adj-1 Receiving 5256 bytes fil '9_8_tableau_des_relais_ 06 le 14 mai 2017.rtf' r</hb9adj-1 	e et_frequen eceived @	ces_utilis 28813 Byte	ables_dar s/min	ns_le_d	ep_ ^
>HB9Y Sending 'WSPR_2.0_User_F	rench.pdf'	698603/69	8603 byte	es	
***** HB9Y <	-> HB9ADJ-	1 ******	15:43:03	3	
>HB9Y Sending 'jetvision.jpg'	68815/8690	7 bytes			
File sent successfully @ tout ok	25448 Byt	es/min			
					~
					_
RX Disconnected				T	CP 🍕 🍐
Setup VARA FM TCP VARA Mode Command Part					
C VARA HF 8300 C VARA FM Data Port C VARA SAT	혀 Connect		\times		
Host My Call Sign	Connec	t with:			
VARA FM Modem location	HB9ADJ	-1			
Downloads	, Via1	Via2			
C:\Users\micro\OneDrive\Bureau					
Update Cancel					

Permet de chatter et d'envoyer des fichiers simplement

Fréquence Valais : 144.935

Configuration du FT-991A pour un paquet FM de 9600 bps

Le FT-991A est capable d'émettre des paquets radio FM à 9600 bps - avec la prise qui n'est pas possible de **transmettre** à l'aide de l'interface USB, cela doit être fait via la RTTY/DATAprise jack. Dans ce document, je partagerai mes découvertes personnelles après avoir étudié la faisabilité de ce mode de fonctionnement.

Pourquoi pas le port USB !

Cela est dû à un choix de projet. L'audio USB FT-991A entre dans un filtre passe-bas (LPF) juste après le convertisseur numérique-analogique à l'intérieur de la radio (boîte bleue). Après ce LPF, l'audio entre dans la chaîne de transmission audio « normale » (ligne rouge).



Schéma fonctionnel de l'étage d'entrée audio FT-991A TX

A l'inverse, l'audio provenant du RTTY/DATAJack est accueilli au Q1136, où en présence du 9K6signal, dévie le signal vers une chaîne de traitement de signal différente (voir ligne verte).

Comment configurer mon FT-991A pour une radio par paquets FM à 9600 bps ?

Renforcement - vous devrez transmettre votre audio via le RTTY/DATAport. Pour ce test, j'ai fait un câble *très* simple, avec une résistance de 4,7 K utilisant la prise téléphonique de l'ordinateur pour alimenter le RTTY/DATAport, en utilisant les broches 1 et 2 :



Câble PC-vers-radio rudimentaire FT-991A - pour port DATA/RTTY

Si vous utilisez votre ordinateur pour traiter l' **audio de réception**, il n'est pas nécessaire de câbler complètement le RTTY/DATAport - utilisez un câble juste pour envoyer l'audio de l'ordinateur à la radio et utilisez l'audio USB normal pour la réception.

Si vous avez un TNC externe et que vous n'utilisez pas l'ordinateur pour traiter l'audio entrant, câblez-le comme le schéma cidessous (à partir de la page 124 du manuel) :



Radio par paquets FT-991A - Câblage audio externe DATA/RTTY

Mise en place

- 1. Connectez votre ordinateur TX audio (ou TNC) au DATA/RTTYport, selon le schéma ci-dessus
- 2. Réglez le **MODE** surdata-fm
- 3. Réglez la clause de menu **076 FM PKT PTT SELECT** sur DAKY. Ce sera bon pour la commande PTT directe dans la broche 3 ou CAT PTT.
- 4. Pour le mode 9600 bps, le menu **077** n'a pas d'importance
- 5. Réglez la clause de menu 079 FM PKT MODE sur9600

Tests, niveau, etc.

Il est très utile d'avoir un récepteur à proximité pour tester le signal transmis pour un gain approprié. Définissez un gain de transmission approprié et profitez-en !

Quelle est la différence?

L'audio 9600 transmis est beaucoup plus détaillé, avec une bande passante plus large. Il y a une petite vidéo démontrant la différence audio entre l'audio standard de 1200 bps (qui se trouve être la même bande passante que notre voix) et le 9600 bps. <u>Cliquez ici</u> pour regarder.

J'espère que cela pourra aider; 73 de PY2RAF.

Manuel Winlink et Vara pour HB9Y comme exemple / Version 1.5 27-03-2022 HB9DVD-HB9ADJ

Infos : <u>hb9dvd-marc@torti.ch</u>